

Фонарь-светильник с датчиком движения

Модели TS8-L6-Accu-cl, TS8-L6-Accu-wm

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. Светильник
2. Датчик движения
3. Разъем для подключения USB-кабеля
4. Выключатель/переключатель режимов
5. Магнитное основание
6. Лента-липучка
7. USB/Micro-USB кабель

Комплектация:

Светильник, шт.	
USB/Micro-USB кабель, шт.	
Лента-липучка, шт.	
Инструкция по эксплуатации, шт.	

Внимание: Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её при уменьшении яркости света изделия.

Рекомендации по эксплуатации:

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и зарядите аккумулятор. При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

Убедитесь, что изделие выключено, когда не используется.

Эффективность свечения может снижаться, если изделие работает при температуре ниже 0°C или выше 40°C.

Эксплуатация изделия:

Светильник оснащен датчиком движения и датчиком освещенности

При появлении движущегося объекта в зоне «видимости» датчика движения, происходит автоматическое включение светильника. Вторым обязательным условием включения является недостаточный уровень освещенности в помещении (определяется датчиком освещенности)

Дистанция срабатывания датчика не более 5м

Автоматическое выключение происходит через 30 секунд (при отсутствии движения в зоне «видимости» датчика движения)

Для включения, переключения режимов и выключения фонаря используйте кнопку «AUTO/OFF/ON» раск положенную на боковой грани изделия

Зарядка аккумулятора:

Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включать во время зарядки.

Подключите светильник к порту USB (Power Bank, компьютер, сетевой адаптер и т.д.)

Время зарядки составляет 4 часа. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться.

Соблюдайте рекомендуемое время заряда согласно инструкции.

Обслуживание:

Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.

Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.

Не используйте аккумуляторную батарею с другими техническими характеристиками.

Не разбирайте фонарь самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Технические характеристики:

Литий-ионный аккумулятор 14500.....	500 мАч
Источник света	0,9 Вт
Яркость	45Лм
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:	
в ярком режиме (ON).....	3 часа
Цветовая температура, К	
TS8-L6-Accu-cl	6500-7000
TS8-L6-Accu-wm	3500-4000
Время зарядки аккумулятора, ч	4
Класс пылевлагозащиты	IP43
Материал корпуса	АБС пластик
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.	
Срок службы конструктивных частей изделия 25 000 часов.	

Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях: документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми; ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами; продукт использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации; дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.

дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;

повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;

повреждение вызвано животными;

гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

(КЗ) **Дайындаушы:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

Уәкілетті Ұйым (Импортер): Уәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «ВТЛ», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Фим.

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!